

製33路時間 中華大部山藤崎鷹港 **(F.CA駅) (William P.CA駅) (William P.CA駅** (William P.CA駅 (William P.CA駅 (William P.CA) (Willi

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取, 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店童,以確保您的權益

8 清潔刷



聲寶電動鼻毛刀 使用說明書

EY-Z1011L



## 使用方法

- •本商品專門用於清潔鼻孔及耳朵,切勿用於其他用途:
- 將下方電池蓋旋轉開,並放入AA電池一顆。
- ●將開關推鍵上推,即可使用。將前端小心伸入鼻孔或耳朵,即可剔除鼻毛或耳毛。





## 保養維護

- 不使用、換電池或欲清潔時,請務必關閉電源。
- 欲清潔時,將刀身框架逆時針方向旋轉,即可取出。(圖一)
- 取下框架,將框架中的刀頭取出,用清潔刷清除刀頭及機體上髒汗。
- 清潔完畢後,請將刀頭放回框架內。將框架順時針方向旋轉合上。
- 本商品不可以水洗,清潔時請用清潔刷清除即可。



(圖一)

## 注意事項

• 請勿將刀頭太伸入鼻孔或耳朵。

## 緊急處理方法

- 使用時若機器發生任何故障,請立刻停止運轉,並立刻洽詢經銷商或售後服務專線。
- 禁止非專業人士進行分解、修理、改造本產品,以避免產品功能故障。

進口/服務商: 晶寶國際行銷有限公司

地址:臺北縣三重市河邊北街236號1樓(茂盛大樓) 售後服務專線:02-2975-0099